⚠ 重要

FPX ご使用上の注意事項

本製品は現在、国内導入に向けた「検証・テスト段階」にあります。一通りの基本機能の動作確認は完了しておりますが、一部機能については現在も未検証です。また、お使いのOS（iOS / Android）やスマートフォンの機種、OSバージョンによって、アプリの表示や使用できる機能が異なります。適合や細かな挙動が検証中である旨を予めご理解の上、ご購入ください。

OSによる機能・画面表示の違い

機能項目	iOS版 （検証機種：iPhone 16/ 17）	Android版 （検証機種：Android 16）
デモモード	あり	なし
主な基本機能	・Live Tracking（走行追跡機能） ・DTC（故障診断コード） ・オートチューニング ・マップ検索（初期マップ登録）	同左 ※ただし一部の日本語表記がiOSと異なる場合があります
マップ編集機能	・Decel Pop ・Idle RPM ・Rev Limit ・Speed Limiter ・Throttle Progressivity ※スライドバーによる上下調整のみで、数値の細かな手入力設定は不可	・Primary Throttle Blade Control ・Front / Rear Cylinder VE ・Air Fuel Ratio ・Acceleration Enrichment ・Deceleration Enleanment ・Decel Pop Dial

初期設定の注意点と基本手順

1. アプリのインストールとアカウント登録

● アプリのインストール完了後、まずはユーザーアカウントの登録が必要です。
- これは「アプリのアカウント」であり、FPXデバイスのアカウントではありません。

● 電話番号の入力方法（国番号の指定が必要）：
- 入力時は日本の国番号である +81 を選択または入力してください。
- その際、携帯番号の先頭の「0」を省き、ハイフンなしで入力します。
- 例：090-xxxx-oooo の場合 → +8190xxxxoooo

● 認証と情報入力：
- 入力した番号宛てにショートメール（SMS）で確認番号が届くので、画面に入力します。
- 続けて、メールアドレス、住所、氏名を「アルファベット（英字）」で入力してください。

2.デバイスのペアリング（接続）

● アプリの初期画面が表示されたら「接続」ボタンを押し、車体に取り付けたFPX本体とペアリングを行います。

● 万が一、上手く接続できない場合のチェックリスト：
- 他のBluetoothデバイス（インカムやスマートウォッチ等）とペアリング中になっていないか確認してください。
- スマートフォンのBluetooth設定が「ON」になっているか再度ご確認ください。
- どうしてもペアリングできない場合は、スマートフォン本体を一度再起動してから再度お試しください。
（特にAndroid端末で有効です）。

3. 初期ベースマップの作成（必須）

● アプリ内の「マップ（地図）検索」から、必ず最初にベースマップを作成してください。

● 画面の指示に従い、車両に装着しているエキゾーストなどの仕様情報を選択・入力します。
- 該当する仕様がリストにない場合は、最も近いスペックのものを選択して登録してください。

※【重要】初期ベースマップを作成・登録しないと、オートチューニング機能などのカスタムマップ作成機能が使用できません。必ず最初に行ってください。



最新の情報は商品ページよりご確認いただけます。

VANCE HINES

2026年7月15日 更新

スズキ＆アソシエイツ株式会社